


Kit De Legare Di Ronzio

A. NOTE DI SICUREZZA

1. Prima di iniziare, si prega di leggere con attenzione le presenti istruzioni.
2. Il kit e` destinato ad un'eta` dagli 8 anni in su`.
3. Si raccomanda l'assistenza e la supervisione di un adulto.
4. Il kit contiene parti di piccole dimensioni che, se utilizzate impropriamente, possono causare soffocamento.
5. Da utilizzare solamente sotto la supervisione di adulti. I fili metallici possono contenere punti appuntiti, e' richiesta l'assistenza di adulti nel tagliare e nell'arrotolare.
6. Per evitare possibili corti circuiti, non toccare i contatti all'interno del vano batterie con nessun tipo di metallo.
7. Utilizzare esclusivamente dopo l'assemblaggio completo.

B. USO DELLA BATTERIA



1. Sono necessarie due batterie "AA", 1.5V (non incluse)
2. Per un funzionamento ottimale, usare sempre batterie alcaline nuove.
3. Inserire le batterie rispettando le polarita`.
4. Non lasciare le batterie inserite se il giocattolo non e` in uso.
5. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
6. Le batterie ricaricabili dovrebbero essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
7. Le batterie ricaricabili dovrebbero essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
8. Assicurarsi che i poli non siano in corto circuito.
9. Non ricaricare batterie non-ricaricabili.
10. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
11. Non mischiare batterie alcaline, standard (Carbone-Zinco) o ricaricabili (Nickel-Cadmio).



C. CONTENUTO



Parte 1. Piattaforma in plastica, Parte 2. Impugnatura, Parte 3. Vano batteria, Parte 4. Cicalino elettrico, Parte 5. Chiodini in plastica grandi x 4, Parte 6. Chiodini in plastica piccoli x 4, Parte 7: Chiodini in metallo x 4, Parte 8. Filo metallico pieghevole, Parte 9: Filo isolato.

Sono inoltre necessari, ma non inclusi: 2 batterie AA da 1,5 V e 1 tagliafil.





D. ASSEMBLAGGIO



1. Tagliare circa 20 cm di filo metallico e piegarlo a forma di bacchetta, come illustrato in figura. Lasciare un'apertura nell'anello per permettere alla bacchetta di inserirsi nel filo modellato (vedi passaggio 5).
2. Collegare un pezzo di filo isolato all'estremità più piccola della bacchetta. Installare quindi la bacchetta nell'impugnatura di plastica, come illustrato in figura.



3. Fissare il vano batteria sulla piattaforma. Fissare il cicalino sulla piattaforma di fianco al vano batteria.
4. Inserire un chiodino in metallo in un foro qualsiasi tra il vano batteria e il cicalino. Collegare i due fili marcati "+" del cicalino e del vano batteria. Fissare il collegamento infilando un chiodino in plastica piccolo. Seguire la stessa procedura per collegare il filo rimanente del vano batterie con il filo della bacchetta.



5. Piegare il resto del filo metallico in qualsiasi forma. Il filo modellato deve coprire una lunghezza di circa 15 cm. Fissare il filo rimanente del cicalino a un'estremità del filo metallico modellato. Avvolgere l'estremità del filo metallico intorno al perno di un chiodino in plastica grande. Fissarlo sulla piattaforma di fianco al cicalino.
6. Avvolgere l'altra estremità del filo metallico intorno al perno di un altro chiodino in plastica grande. Fissarlo sulla piattaforma.



E. FUNZIONAMENTO

- 1. Installare due batterie AA da 1,5 V nel vano batterie, con le estremità piatte a contatto con le molle.**
 - 2. Inserire la bacchetta nel filo modellato tramite l'apertura. Afferrare l'impugnatura della bacchetta e muoverla da un'estremità del filo metallico all'altra, senza toccare il filo. Se la bacchetta tocca il filo modellato, viene formato un circuito elettrico completo, facendo suonare il cicalino.**
- Sfida la tua famiglia o i tuoi amici: vincerà chi riesce a far passare la bacchetta lungo il filo senza far suonare il cicalino nel più breve tempo possibile! Il divertimento è illimitato!**

F. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se al termine dell'assemblaggio il cicalino non funziona, effettuare le seguenti verifiche:

- Le batterie sono nuove.
- Le batterie sono installate rispettando la corretta polarità.
- Tutti i punti di collegamento sono fissati saldamente.
- I fili sono collegati correttamente (vedi passaggio D4).

DOMANDE E COMMENTI:

Siamo felici di avervi come clienti e la vostra soddisfazione per questo prodotto è importante per noi. Nel caso abbiate commenti o domande, o che vi accorgiate che componenti del kit siano difettosi o mancanti, vi preghiamo di contattare i nostri distributori nel vostro paese, di cui troverete gli indirizzi sulla confezione. Sarete i benvenuti anche se contatterete il nostro gruppo di assistenza marketing all'indirizzo di posta elettronica: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566 ,Tel (852) 28936241, sito internet: www.4m-ind.com.